



Commander les appareils en fonction de la position du soleil:

Fonction position du soleil = en fonction de ton emplacement, utilise l'heure du lever et du coucher du soleil comme déclencheur dans les règles expertes. Les heures de lever et de coucher du soleil changent chaque jour.

1. Ouvre l'appli SMART HOME by hornbach.
2. Ouvre le menu et appuie sur «Éditer la passerelle» puis sur «Emplacement».



3. Active la localisation de ton smartphone et sauvegarde l'emplacement défini.



- Utilise le lever et le coucher du soleil dans les règles expertes. Sélectionne «Heure» dans les conditions puis «Lever du soleil» ou «Coucher du soleil».

